

有害使用済機器品目一覧

家電4品目

1	エアコン	3	電気洗濯機・衣類乾燥機
2	電気冷蔵庫・電気冷凍庫	4	テレビ

小型家電28品目

1	電動ミシン	15	電気芝刈り機その他の園芸用電気機械器具
2	電気グラインダー、電気ドリルその他の電動工具	16	蛍光灯器具その他の電気照明器具
3	電子式卓上計算機その他の事務用電気機械器具	17	電話機、ファクシミリ装置その他の有線通信機械器具
4	ヘルスメーターその他の計量用又は測定用の電気機械器具	18	携帯電話端末、PHS端末その他の無線通信機械器具
5	電動式吸入器その他の医療用電気機械器具	19	ラジオ受信機及びテレビジョン受信機
6	フィルムカメラ	20	デジタルカメラ、ビデオカメラ、ディー・ビー・ディー・レコーダーその他の映像用電気機械器具
7	磁気ディスク装置、光ディスク装置その他の記憶装置	21	デジタルオーディオプレーヤー、ステレオセットその他の電気音響機械器具
8	ジャー炊飯器、電子レンジその他の台所用電気機械器具	22	パーソナルコンピュータ
9	扇風機、電気除湿機その他の空調用電気機械器具	23	プリンターその他の印刷用電気機械器具
10	電気アイロン、電気掃除機その他の衣料用又は衛生用の電気機械器具	24	ディスプレイその他の表示用電気機械器具
11	電気こたつ、電気ストーブその他の保温用電気機械器具	25	電子書籍端末
12	ヘアドライヤー、電気かみそりその他の理容用電気機械器具	26	電子時計及び電気時計
13	電気マッサージ器	27	電子楽器及び電気楽器
14	ランニングマシンその他の運動用電気機械器具	28	ゲーム機その他の電子玩具及び電動式玩具