

活動服サイズ表

1 上衣 (単位 : c m)

サイズ	首廻	着丈	袖丈	胸囲
A S	3 7	7 2	7 6 . 5	1 0 0
A M	3 9	7 4	7 9 . 5	1 0 5
A L	4 2	7 6	8 2 . 5	1 1 0
A L L	4 4	7 8	8 5 . 5	1 1 5
B M	4 1	7 5	8 0	1 1 5
B L	4 3	7 8	8 3	1 2 0
B L L	4 5	7 8	8 6	1 2 5
B 3 L	4 7	8 0	8 9	1 3 0

☆胸廻りのゆとりは 1 5 c m以上必要です。

2 ズボン (単位 : c m)

サイズ	腰廻
A S	7 4
A M	7 8
A L	8 2
A L L	8 8
B S	8 5
B M	9 1
B L	9 5
B L L	1 0 0
W 1 0 5	1 0 5
W 1 1 0	1 1 0
W 1 1 5	1 1 5
W 1 2 0	1 2 0

3. アポロキャップ

サイズ	c m
S	5 5
M	5 6 . 5
L	5 8
2 L	5 9 . 5
3 L	6 1
4 L	6 2

ハッピーサイズ表

1. ハッピー上衣（単位 cm 許容差±1 cm以内）

サイズ	着丈	衿丈	前巾	後巾
中	82	68	22	65
大	85	68	22	65
特大	88	68	31	65
XL	指定寸法	指定寸法	36	68

2. ハッピーズボン（単位 cm 許容差±1 cm以内）

サイズ	中	大	特大	W95	W100~
腰回	82	86	90	95	100~
股下	72	75	78	78	78

3. 腹掛け（単位 cm 許容差±1 cm以内）

サイズ	前丈	胴巾	脇巾	腹紐	タスキ
普通	60	25	8.5	88	68
XL	60	28	13	98	74
XXL	63	31	16	110	80